

**Ristimitta =
Vasemmasta
etunurkasta oikeaan
takanurkkaan mitaten
sekä päinvastoin sama
mitta.**

Perustus onnistuu hyvin esim. tiivistetyn murskepedin päälle siten, että nuo alle tulevat laatat asennetaan samaan korkoon murskepetiin upottaen ja niiden päälle asetetaan vaikka pilariharkot. Kun lattiarunko on koossa, voidaan pilariharkot säätää ulkopinta lattiarungon kanssa samaan linjaan. Tämän jälkeen laatat voi peittää ja näkyviin jäävät vain harkot. Tällä tavalla perustuksesta tulee siisti.

siinä mihin edellinen lauta päättyy. Kun aloitetaan uusi lautarivi, niin käytetään ensin joka edellisestä rivistä jäi. Alle 30 cm:n mittaisia käytetään, sen verran aina on toimituksessa ylimäärä

